

- 4 「**1**通常着信」または「**2**メール着信」を選び、**●**を押す。
- 着信設定を「OFF」に設定しているときは、「**1**着信設定」だけ選択できます。（項目名が選択できないときは、利用できません。）

- 5 「**1**着信設定」を選び、**●**を押す。

- 6 「**1**ON」を選び、**●**を押す。
- 着信設定の解除：「**2**OFF」選択⇒**●**

- 7 「**2**着信パターン」～「**6**着信呼出時間」を選び、**●**を押す。
- 着信呼出時間は、メール着信のときだけの設定です。
 - 着信パターンの設定方法や注意点：P.8-3
 - バイブレータ／ランプの設定方法：P.8-4～P.8-5
 - 着信呼出時間の設定方法：P.5-9の操作6


- 8 設定を終わるときは、**○**を押す。

メモリダイヤルの利用

メモリダイヤルから電話をかける

ディスプレイ表示

メモリダイヤル画面の見かたは、次のとおりです。




※「👤：」（パーソナルデータ）を選んだときは、登 内容が表示されます。また「📷：」（フォト設定）を選んだときは、登 されている画像が表示されます。いずれの場合も**○**（戻る）を押すと、メモリダイヤルリストに戻ります。

補足

- メモリ使用禁止を設定（P.14-3）しているときは、メモリダイヤルは使えません。
- シークレットメモリを使って電話をかけるときは、シークレットモードに設定しておいてください。（P.14-7）

メモリダイヤルリストに画像を表示する

メモリダイヤルのフォト設定に登 されている画像を、メモリダイヤルリストの画面に表示することができます。



- 1 **○**（TEL）**○**（検索）の順に押す。
- 2 **▽**（メニュー）を押す。
- 3 「フォト付表示」を選び、**●**を押す。
フォト設定に登 されている画像が表示されます。
■ リスト表示の設定：フォト付表示時に**▽**（メニュー）⇒「リスト表示」選択⇒**●**

メモリダイヤルの各種検索方法

メモリダイヤル検索には、次の4つの方法があります。

- お買い上げ時は、「メモリNo検索」に設定されています。

メモリNo検索	指定したメモリ番号のメモリダイヤルを表示する方法です。
アカサタナ検索	指定した「ヨミ」の行のメモリダイヤルを表示する方法です。
グループ検索	指定したグループ内のメモリダイヤルを表示する方法です。
読み検索	入力した「ヨミ」ではじまるメモリダイヤルを表示する方法です。

- 1 **○**（TEL）**○**を押す。
前回利用した検索方法の画面が表示されます。
- 2 **▽**（メニュー）を押し、検索方法を選ぶ。
- 3 **●**を押す。
選んだ検索方法の画面が表示されます。
- 4 各検索方法の操作を行い、メモリダイヤルを呼び出す。（P.5-14）
 - 登 されていないメモリダイヤルを呼び出し：エラー表示⇒**○**（他のメモリダイヤルリスト表示）
 - 複数の電話番号やE-mailアドレスを登 時：**○**（他のマーク選択）⇒他の電話番号やメールアドレス表示

SDメモ리카ード内のメモリダイヤルの呼び出し

■操作2のあと、次の操作を行います。

③(切替) ➡ SDメモ리카ードのメモリ番号を選択 ➡ ④(メニュー) ➡ 検索方法を選択

●SDメモ리카ードのメモリダイヤルは、メモリ番号500件ごとに分類されています。メモリダイヤルが1件も登録されていない場合、その番号はとばして表示されます。

メモリNo検索

指定したメモリ番号を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「メモリNo検索」に設定してください。(P.5-13)

③(TEL) ➡ 3ケタのメモリ番号(000~499)入力 ➡ メモリダイヤル選択 ➡ ④

■メモリダイヤルの内容表示：④(前のデータ) / ⑤(次のデータ)
■通話：上記操作のあと⑥

アカサタナ検索

「ヨミ」の行を指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「アカサタナ検索」に設定してください。(P.5-13)

③(TEL) ➡ ヨミの行を指定 ➡ メモリダイヤル選択 ➡ ④

■メモリダイヤルの内容表示：④(前のデータ) / ⑤(次のデータ)
■通話：上記操作のあと⑥

●読みの行の指定方法

ア行	1	カ行	2	サ行	3	タ行	4
ナ行	5	行	6	マ行	7	ヤ行	8
ラ行	9	ワ行	0	その他	※		

■英字、数字、記号または「ヨミ」の入力がされていないデータのときは、「その他」になります。

グループ検索

グループを指定してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「グループ検索」に設定してください。(P.5-13)

③(TEL) ➡ グループ選択 ➡ ④ ➡ メモリダイヤル選択 ➡ ④

■メモリダイヤルの内容表示：④(前のデータ) / ⑤(次のデータ)
■通話：上記操作のあと⑥

読み検索

「:」に登録した「ヨミ」を入力してメモリダイヤルを表示します。

■検索方法を「読み検索」に設定してください。(P.5-13)

③(TEL) ➡ ヨミ(最大半角18文字まで)を入力 ➡ ④ ➡ メモリダイヤル選択 ➡ ④

■メモリダイヤルの内容表示：④(前のデータ) / ⑤(次のデータ)
■通話：上記操作のあと⑥

スピードダイヤルで電話をかける

V602SHのメモリ番号000~099に登録したメモリダイヤルは、簡単な操作で発信できます。

1 メモリ番号000~009にかけるとき

■メモリダイヤルのメモリ番号の下1ケタの数字(0~9)を押す。

メモリ番号010~099にかけるとき

■メモリダイヤルのメモリ番号の下2ケタの数字(10~99)を押す。

2 ⑥を押す。

相手の名前と電話番号が表示され、ダイヤルされます。

- 登録されていないときは、電話番号未登録の確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。
- 複数の電話番号が登録されているときは、1番目に登録されている電話番号がダイヤルされます。

注意

- メモリ使用禁止を設定しているときは、この機能は使用できません。(P.14-3)
- シークレットメモリを使って電話をかけるときは、この操作の前にシークレットモードに設定しておいてください。(P.14-7)
通常モードのまま操作すると、確認メッセージが表示されたあと、待受画面に戻ります。

メモリダイヤルの登録内容をコピーする

メモリダイヤルに登録している電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを文字入力画面にコピーすることができます。

1 複写したいメモリダイヤルを呼び出す。

■呼び出し方法：P.5-13~P.5-14

2 複写する電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータを選ぶ。

3 ⑥を押す。

4 「コピー」を選び、④を押す。

選んだ電話番号やE-mailアドレス、パーソナルデータが記憶されます。

●以降の操作：P.4-21の操作5以降